

Como hacer JABON CASERO

El jabón nace de la reacción química llamada saponificación, o sea de la reacción química entre un componente alcalino que comúnmente es el hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y un ácido graso como la manteca de cerdo, el aceite de coco, etc.).

El jabón se deshace al mojarse con agua y suelta sus propiedades disolventes de la suciedad, por lo que es muy útil para la limpieza de ropas o de aseo personal.

Video completo de Como hacer JABON CASERO

Relación de materiales:

- Guantes para cirugía de látex (quirúrgicos)
- Un Cuchillo de cocina
- Una horma de plástico o molde
- Un vaso medidor de vidrio o plástico
- Una cacerola u olla y 1 cuchara de madera
- Dos potes de pinturas (vacías y limpias)
- Un paño o toalla
- 1 fuente y cuchara de metal

Relación de ingredientes:

- Litro y medio de agua de mesa sin gas o filtrada
- Trescientos gramos de sosa caustica
- Mil seiscientos grs de manteca
- Setecientos cincuenta ml de aceite aromatizado
- Ocho gotas de colorante de panadería

Procedimiento de elaboración:

<u>Primero</u>: Con el vaso medidor calcula un litro y medio del agua de mesa sin gas o filtrada y viértelo en la cacerola u olla y caliéntala a fuego alto pero sin que hierva. Vierte el agua de mesa caliente en uno de los potes de pintura.

<u>Segundo</u>: Con los guantes de látex puestos, vierte el diablo rojo o la sosa caustica en el agua de mesa caliente que está en el pote de pintura, evita todo contacto con la piel. Y delicadamente mueve la mezcla con la cuchara de madera.

<u>Tercero</u>: Disuelve toda la manteca, los mil seiscientos gramos. También constata que el diablo rojo o sosa caustica este bien mezclado.



<u>Cuarto</u>: Vierte la manteca en el otro pote de pintura y suavemente agrega la mezcla del otro pote de pintura.

Quinto: Vierte el aceite aromatizado y el colorante de panadería en la mezcla y agítalo hasta que condense o se ponga espeso y cambie de color.

Una vez espesado deja de removerlo para que no se corte.

Si se corta la mezcla hazlo nuevamente tratando de identificar el punto exacto. Con la práctica ya no se te cortara.

<u>Sexto</u>: Adiciona este líquido espeso en la horma de plástico o molde. Recuerda siempre utilizar los guantes. Deja reposar la mezcla unos treinta minutos aproximadamente y si notas aceite sobre este compuesto, retíralo con una cuchara de metal.

<u>Séptimo</u>: Una vez retirado todo el aceite sobrante déjalo enfriar por unas horas para que después procedas a cortarlo.

Después de este tiempo notaras que el color a cambiado

Octavo: Retíralo cuidadosamente del molde y utilizando el cuchillo corta esa "torta" de jabón en pequeños cubos según tu gusto. Puedes realizar un detallado y cuidadoso pulido ya sea con el cuchillo u otro material. Este procedimiento hazlo con los guantes puestos.

El curado del jabón:

Para curar esos trozos de jabón recién cortados y pulidos, colócalos sobre el paño o toalla y tápalo con la misma toalla. Envuélvelo. Después de siete días este jabón queda listo para ser usado y podrás tocarlo con el tacto.

Resultado:

Un jabón de elaboración casera muy espumoso y de grato aroma.

Video completo de Como hacer JABON CASERO